

Installation Update

Modelle

IR-6 680000

1. Kamera ausschalten (OFF)
2. SD Karte mit Update einschieben
3. MENU/OK Taste drücken und gedrückt halten
4. Kamera bei gedrückter MENU / OK Taste einschalten (ON)
5. Update wird jetzt von der SD-Karte auf die Kamera übertragen
6. MENU/OK Taste solange gedrückt halten bis sich die Kamera von alleine ausschaltet
7. Kamera ausschalten (OFF)
8. SD-Karte entnehmen

Modelle

IR-8 680001

1. Kamera ausschalten (OFF)
2. SD-Karte mit Update einschieben
3. UP Taste (Pfeil nach oben) drücken und gedrückt halten
4. Kamera bei gedrückter Taste einschalten (ON)
5. Update wird jetzt von der SD-Karte auf die Kamera übertragen
6. Taste solange gedrückt halten bis sich die Kamera von alleine ausschaltet
7. Kamera ausschalten (OFF)
8. SD-Karte entnehmen

Modelle

IR-A 690619

IR-B 690637

IR-C 690620

FL-A 690696

1. Alle Bilder auf dem internen Speicher der Kamera löschen
2. Kamera ausschalten (OFF)
3. SD Karte mit Update einschieben
4. MENÜTASTE drücken und gedrückt halten
5. Kamera bei gedrückter MENÜTASTE einschalten (ON)
6. Update wird jetzt von der SD Karte auf die Kamera übertragen
7. MENÜTASTE solange gedrückt halten bis sich die Kamera von alleine ausschaltet, jetzt noch ca. 20 sec. MENÜSTATE gedrückt halten
8. Kamera ausschalten (OFF)
9. SD Karte entnehmen

Modelle PRO-X 690697

1. Alle Bilder auf dem internen Speicher der Kamera löschen
2. Kamera ausschalten (OFF)
3. SD Karte mit Update einschieben
4. BACKASTE drücken und gedrückt halten
5. Kamera bei gedrückter BACKTASTE einschalten (ON)
6. Update wird jetzt von der SD Karte auf die Kamera übertragen
7. BACKTASTE solange gedrückt halten bis sich die Kamera von alleine ausschaltet, jetzt noch ca. 20 sec. BACKSTATE gedrückt halten
8. Kamera ausschalten (OFF)
9. SD Karte entnehmen

Bei dem **alten Bildschirm** der PRO-X ist eine blaue Schutzfolie auf dem Bildschirm.
Bei dem **neuen Bildschirm (ab April 2010)** der PRO-X ist eine grüne Schutzfolie auf dem Bildschirm und weiterhin ist bei dem Lautsprecher eine Erhebung. **Falls Fragen zur Erkennung des richtigen Modells auftreten, kontaktieren Sie bitte unser Service Center.**

Jetzt ist die neueste Version auf der Kamera. Bitte testen Sie die Kamera noch einmal im Revier. Bei allen Modellen kann über die „DOWN Taste“ (Pfeil nach unten) die auf dem Gerät befindliche Version überprüft werden.

Sollten dennoch Probleme auftauchen, kontaktieren Sie bitte unser Service Center.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



SERVICE CENTER EUROPE

Kurze Str. 2

99768 Ilfeld

Tel. +4936331-50540

Fax +4936331-505422

info@eurohunt.de