

Reconyx HyperFire HC500/HC600/SC950

Kamera aktivieren

Bei Auswahl dieser Option schaltet sich die Kamera in 10 Sekunden scharf. Ohne diese Auswahl schaltet sich die Kamera automatisch nach 2 Minuten scharf.

Auslösetest

Die Kamera zeigt durch das Blinken einer LED den Erfassungsbereich des Bewegungsmelders an ohne ein Bild zu machen. Nach 2 Minuten in diesem Modus stellt sich die Kamera automatisch scharf.

Speicherkarte löschen

Mit Auswahl dieser Option löschen Sie den Inhalt der Speicherkarte

Status prüfen

Zeigt die Anzahl der aufgenommenen Bilder an, den freien Speicher in Prozent sowie die Batterieladung in Prozent.

Kamera Informationen

Zeigt die Seriennummer sowie die aktuelle Softwareversion an

Einstellungen ändern

Erlaubt es die Funktionsweise der Kamera zu programmieren. Werkseinstellungen sind mit roter Schrift gekennzeichnet.

Quick Set

Unter Quick Set sind 3 Programmierungen fest gespeichert. Unter Fortgeschrittene Einstellungen kann die Kamera individuell programmiert werden.

- Wechsel (3 Bilder, 1 Sekunde Intervall, keine Totzeit)
- Schnell (5 Bilder, sofortiges Intervall, keine Totzeit)
- Fütterung (3 Bilder, 5 Sekunden Intervall, 15 Sekunden Totzeit)
- Fortgeschrittene Einstellungen (individuelle Einstellungen durch Nutzer)

Bewegungsmelder

Erlaubt folgende Einstellungen:

- Bewegungsmelder – Ein / Aus
- Empfindlichkeit – 6 Stufen niedrig bis sehr hoch (hoch)
- Bilder pro erkannter Bewegung (1,2,3,5,10)
- Intervall zwischen den Bildern (sofort, 1s, 3s, 5s, 10s)
- Totzeit (kein Totzeit, 15s, 30s, 1min, 5min)

Zeitraffer

- Betrieb von 00:00-12:00 AM, Ein / Aus
- Betrieb von 12:00-24:00 PM, Ein / Aus
- Startzeit, Endzeit
- Intervall 1,5,15,30 Minuten, 1 Stunde

Bilder

- Nachtbetrieb
 - Werkseinstellung** (ausgewogene Einstellung)
 - Hohe Qualität
 - Max. Schärfe
 - Max. Entfernung
- Auflösung
 - Hoch**
 - niedrig
- Temperatur
 - Fahrenheit**
 - Celsius

Zeit, Datum

Programmierung der Zeit und Datum.

Passwortschutz

Optional kann die Kamera durch einen 4-stelligen Code gesichert werden.

Kameraname

Optional kann ein 16 stelliger Kameraname vergeben werden, dieser erscheint auf den Fotos.

Werkseinstellungen

Stellt die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück. (**rote Schrift**)

Hauptmenü

Schaltet zum Hauptmenü zurück.

