

RESET der Moultrie M-80 & M-100

ACHTUNG: Bitte entnehmen Sie niemals die SD-Karte, wenn die Kamera Bilder aufnimmt. Grundsätzlich sollte die SD-Karte nur entnommen werden, wenn die Kamera ausgeschaltet ist.

Bitte verwenden Sie nur SD-Karten, die zuvor in keinen anderen Geräten verwendet worden sind. SD-Karten, die zuvor in anderen Geräten genutzt worden sind, können zu einer Fehlfunktion der Kamera kommen. Das Problem kann mit einem RESET der Kamera beseitigt werden.

RESET der Kamera.

- 1) Entnehmen Sie alle Batterien aus der Kamera
- 2) Schalten Sie die Kamera ohne Batterien ein. Dies führt zu einer Entladung des internen Kondensators. Lassen Sie die Kamera ca. **5 Minuten** in diesem Zustand.
- 3) Blasen Sie in das leere SD-Kartenfach, um eventuelle Verunreinigungen zu entfernen.
- 4) Legen Sie die Batterien wieder in die Kamera ein.
- 5) Fügen Sie eine **neue** SD-Karte in die Kamera ein.
- 6) Schalten Sie die Kamera ein.
- 5) Drücken Sie den Taster **MODE** und wählen das Menü **SETUP**. Durch das Drücken der **PFEILTASTEN** gelangen Sie in den Menüpunkt **DELETE ALL**. Bestätigen Sie die Auswahl mit **YES**.
- 7) Schalten Sie die Kamera **AUS** und danach wieder **EIN**. Die Kamera sollte somit in die Grundeinstellungen zurück gekehrt sein und wieder ordnungsgemäß arbeiten.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:



Volker Schery
Raiffeisenring 30
36137 Großenlüder
Tel: 0 60 73 / 7 25 75 10
www.wildkamera.com