

Moultrie M-80 - Software Update

Das Software-Update behebt Probleme mit älteren SD-Karten sowie SD-Karten, die zuvor in anderen Geräten wie z.B. Digitalkameras genutzt worden sind. Weiterhin wird die Zeitspanne zwischen Bildern im Modus Serienbild verkürzt.

ACHTUNG: Das Software Update unbedingt nur mit neuen und vollständig geladenen Batterien durchführen. Verliert die Kamera während des Software Updates die Stromversorgung oder wird ausgeschaltet, so schlägt das Software Update fehl und die Kamera wird unbrauchbar. Eine kostenpflichtige Reparatur kann dann nur noch in den USA direkt bei Moultriefeeders durchgeführt werden.

Schritt 1:

Laden Sie das Software Update von der Website auf Ihren Computer. Das Software Update befindet sich komprimiert in einer ZIP-Datei. Ein Doppelklick öffnet die ZIP-Datei.

Schritt 2:

Kopieren Sie die neue Software mit dem Namen **Main.elf** auf eine leere SD-Karte.

Schritt 3:

Stecken Sie die SD-Karte in die Kamera und stellen Sie den Schalter in die Position **AIM**.

Schritt 4:

Das Display zeigt die Meldung "**Upgrade Software**" an. Wählen Sie die Anzeige "**YES**" aus und drücken Sie danach den Taster "**ENTER**".

Der Software Update beginnt danach automatisch und wird ca. 1 Minute dauern.

ACHTUNG: Während des Software Updates auf keinen Fall die Batterien entnehmen oder die Kamera ausschalten.

Schritt 5:

Nach dem erfolgreichen Software Update schaltet sich die Kamera automatisch ab. Nach erneutem Start der Kamera ist die neue Software aktiv

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:



Volker Schery
Raiffeisenring 30
36137 Großenlütder
Tel: 0 60 73 / 7 25 75 10
www.wildkamera.com