

Cuddeback ATTACK & ATTACK IR Software Update

ACHTUNG: Das Software Update unbedingt nur mit neuen und vollständig geladenen Batterien durchführen. Verliert die Kamera während des Software Updates die Stromversorgung oder wird ausgeschaltet, so schlägt das Software Update fehl und die Kamera wird unbrauchbar

Schritt 1:

Die beiden Dateien **cdy11_38.fw** und **cdy12_38.fw** auf eine SD-Karte speichern.

Schritt 2:

SD-Karte in die Kamera einsetzen

Schritt 3:

Schalter auf **MENU** stellen

Schritt 4:

Taster A drücken bis das Wort **LOAD** erscheint

Schritt 5:

Schalter **B** drücken

Schritt 6:

Nach ca. 10 Sekunden wird der Ladezustand der Batterien angezeigt.

Schritt 7:

Die neue Software ist hiermit erfolgreich installiert

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:



Volker Schery
Raiffeisenring 30
36137 Großenlüder
Tel: 0 60 73 / 7 25 75 10
www.wildkamera.com